

Fiche Produits



BOSCH

Des technologies pour la vie

MFQ36470

Batteur + mixeur ErgoMixx - 450 W

**PUISSANCE
450 W**

**Moteur DC:
puissant,
silencieux et léger**

**Régulation
électronique de la
vitesse:
5 vitesses + Pulse**

**Bouton d'éjection
automatique des
accessoires**

**Poignée
ergonomique
antidérapante**

**2 fouets et
2 crochets
pétrisseurs inox**

ErgoMixx



**Accessoire pied mixeur inox
avec 4 lames aiguisées pour des
préparations onctueuses et
homogènes.**

MFQ36470

Batteur + mixeur ErgoMixx - 450 W

Référence	MFQ36470
Caractéristiques	
Coloris	blanc / gris
Puissance	450 W
Moteur DC: puissant, léger et silencieux	●
Régulateur électronique de la vitesse	●
Nombre de vitesses	5 + Pulse
Poignée ergonomique avec revêtement Soft-Touch	●
2 Fouets batteurs inox	●
2 Crochets pétrisseurs inox	●
Pied mixeur	● inox avec 4 lames aiguës
Bol mixeur avec couvercle	●
Bouton d'éjection automatique des accessoires	●
Accessoires lavables au lave-vaisselle	●
Longueur du câble	1,3 m
Logistique	
Poids net (kg)	1,3
Poids brut (kg)	1,5
Dimensions appareil H x l x P (mm)	154 x 208 x 74
Dim. appareil emballé H x l x P (mm)	187 x 203 x 235
Code EAN	4242002723105
Colisage	4
Unités par palette	144



2 fouets turbo inox
Pour battre, fouetter et émulsionner.



2 crochets pétrisseurs inox
Pour préparer et pétrir les pâtes lourdes



Pied mixeur plongeant inox avec 4 lames inox aiguës
Pour transformer vos légumes en délicieuses soupes.

Bol mélangeur
Pour mixer vos aliments



Confort

A la fois puissant, léger et silencieux, le moteur DC permet de cuisiner sans effort et garantit des résultats parfaits.

Régulateur électronique de la puissance

5 vitesses + pulse pour adapter la vitesse à la préparation désirée.



Practicité

Très maniable, la poignée antidérapante avec revêtement Soft-Touch assure une prise en main ergonomique.



Facilité d'utilisation

Mise en place des accessoires en un click et éjection automatique en un click, même du pied mixeur.



Accessoires lavables au lave-vaisselle